

SAMSUNG

That's the way I like it

הפעלה בסיסית

<p>הפעלת/כיבוי הטלפון</p>	<p>לחצו והחזיקו את עד להדלקת/כיבוי תצוגת המסך</p>
<p>נעילה/שחרור נעילה</p>	<p>על מנת לנעול את המכשיר לחצו לחיצה ארוכה על על מנת לבטל את הנעילה לחצו על בטל נעילה ← בטל נעילה. בכדי להפעיל או לבטל את הנעילה האוטומטית בצעו את הפעולות הבאות: 1. לחצו על התחל ← הגדרות. 2. בכרטיסיה אישי, לחצו על לחצנים ונווטו לכרטיסיה התעורר. 3. לחצו על תיבת הסימון לאחר הערת המכשיר, נעל את המכשיר.</p>
<p>חיגוג שיחת טלפון/ וידאו</p>	<p>1. במסך היום לחצו על והזינו את מספר הטלפון המבוקש, כולל קידומת (אם טעיתם, לחצו על למחיקה), או לחלופין, הקלידו את שם איש הקשר על פי האותיות המופיעות על המקשים (ניתן להקליד שם בעברית ובאנגלית). 2. בחרו ברשומה הרצויה ובצעו אחת מהאפשרויות הבאות: • לחיגוג שיחת טלפון, לחצו על . • לחיגוג שיחת וידאו, לחצו על או תפריט ← שיחת וידאו.</p>
<p>מענה/סיום שיחת טלפון/שיחת וידאו</p>	<p>1. למענה לשיחה, לחצו על . 2. לסיום שיחה, לחצו על .</p>
<p>הגדרת עוצמת השמע בזמן שיחה</p>	<p>במהלך שיחה, לחצו על לחצני עוצמת השמע בצידו הימני של הטלפון.</p>
<p>השתקת צלצול שיחה נכנסת</p>	<p>לחצו פעם אחת על מקש עוצמת השמע בצידו הימני של המכשיר. לחלופין, ניתן להפוך את המכשיר, כך שמסך המגע יופנה כלפי מטה.</p>
<p>הפעלת הרמקול הפנימי ופעולות נוספות שניתן לבצע במהלך שיחה</p>	<p>במהלך שיחה לחצו על לחצן שחרור הנעילה () בחלקו התחתון של הטלפון, על מנת לשחרר את נעילת מסך המגע. להלן הפעולות העיקריות אשר ניתן לבצע במהלך שיחה: רמקול: במהלך שיחה, לחצו על / להפעלת/כיבוי הרמקול הפנימי של המכשיר. השתק: לחצו על השתק כדי שהצד השני לא ישמע אתכם. פתק: במהלך שיחה, לחצו על פתק כדי לרשום הערות. לפעולות נוספות במהלך שיחה לחצו על תפריט.</p>
<p>גישה לתפריט הראשי והפעלת תוכנות נוספות</p>	<p>1. במסך היום, לחצו על תפריט ראשי. 2. בתפריט המוצג: • לחצו על הסמל המבוקש. • להצגת סמלים נוספים, לחצו על . • למעבר לתפריט קיצורי דרך, לחצו על קיצורי דרך.</p>

מקשי קיצור בצידו הימני של המכשיר

	<p>לחיצה קצרה: פתיחת הודעה חדשה. לחיצה ארוכה: פתיחת מנהל המשימות.</p>
	<p>לחיצה קצרה: סיבוב המסך. לחיצה ארוכה: הפעלת המצלמה.</p>
	<p>לחיצה קצרה: שינוי עוצמת שמע של צלילי המכשיר. לחיצה ארוכה: בעת המתנה, הפעלת מבזק המצלמה במצב פנס (נכבה לאחר פרק זמן מוגדר, ברירת המחדל הינה 20 שניות).</p>

Widgets

<p>ניהול והצגת Widgets</p>	<p>ה- Widgets הינם יישומים אינטראקטיביים של הטלפון, הניתנים להפעלה ולניהול ממסך היום של הטלפון (המסך הראשי).</p>
<p>ניהול והצגת Widgets</p>	<p>1. במסך היום, לחצו על הלשונית בחלקו השמאלי התחתון של מסך המגע להצגת סרגל ה- Widgets. 2. באמצעות האצבע: • גררו את ה- Widget המבוקש אל מסך היום. • לחצו על סרגל ה- Widgets וגררו מעלה או מטה להצגת Widgets נוספים. 3. לחצו על הלשונית להסתרת סרגל ה- Widgets.</p>
<p>תיאור ה- Widgets במכשיר</p>	<p> שעון אנלוגי: מציג את השעה הנוכחית. משחקים: גישה למשחקים. אלבום תמונות: צפייה בתמונות וקביעת תמונה כרקע. שעון עולמי: הצגת השעה במדינה או עיר אחרת. תאריך נוכחי: הצגת התאריך הנוכחי. שעון דיגיטלי: הצגת השעה הנוכחית. אירועים: הצגת שיחות שלא נענו והודעות חדשות. נגן המוסיקה: הפעלת נגן המוזיקה להשמעת קבצי מוסיקה. רדיו FM: האזנה לרדיו (מחייב חיבור אוזניה חוטית). מצב שירות: הצגת מצב השירות הנוכחי. פרופיל: כיבוי או הפעלה של עוצמת השמע של המערכת. פתק: הצגת פתקים ויצירת פתקים חדשים. מנהל אלחוטי: כיבוי והפעלה של תקשורת אלחוטית. דפדפן Opera: הפעלת דפדפן Opera.</p>

מצלמה/מצלמת וידאו*

<p>צילום/שליחת תמונה</p>	<p>עדשות המצלמה המובנות במכשיר (קדמית ואחורית) מאפשרות לצלם תמונות וסרטוני וידאו, אשר ישמרו בטלפון, ולנהל שיחות וידאו. את התמונות וסרטוני הווידאו שצילמתם, תוכלו לשלוח באמצעות הודעות מולטימדיה ודואר אלקטרוני או להעביר בתקשורת Bluetooth.</p>
<p>צילום/שליחת סרטון וידאו</p>	<p>1. להפעלת המצלמה, לחצו והחזיקו את לחצן המצלמה בצידו הימני של הטלפון. 2. לשינוי רזולוציית התמונה לחצו על 1920x2560 ובחרו את הרזולוציה הרצויה. 3. לצילום תמונה, לחצו על לחצן המצלמה [תמונה של מקש המצלמה] ולאחר מכן: • לחצו על לשליחת התמונה בהודעת MMS, דואר אלקטרוני או להעברתה באמצעות תקשורת Bluetooth. • לחצו על להגדרת התמונה כספט לתצוגת הטלפון או כתמונה לשיחה מזהה עבור רשומה בספר הטלפונים.</p>
<p>צילום/שליחת סרטון וידאו</p>	<p>1. להפעלת המצלמה, לחצו והחזיקו את לחצן המצלמה בצידו הימני של הטלפון. 2. למעבר ממצב צילום תמונה למצב הקלטת וידאו לחצו על . 3. לשינוי רזולוציית הווידאו לחצו על 320x240 ובחרו את הרזולוציה הרצויה. 4. להתחלת הקלטה לחצו על לחצן המצלמה . לסיום הקלטה לחצו על לחצן המצלמה (הסרטון שהוקלט יישמר אוטומטית). • לחצו על על-מנת לצפות בסרטון שהוקלט. • לחצו על לשליחת התמונה בהודעת MMS, דואר אלקטרוני או להעברתה באמצעות תקשורת Bluetooth.</p>
<p>צפייה בתמונות שצולמו</p>	<p>לצפייה בתמונות המאוכסנות במכשיר במסך היום: 1. לחצו על תפריט ראשי ← מצגת תמונות. 2. לחצו על התמונה הרצויה. 3. למעבר בין תמונות, השתמשו בלחצני החיצים או לחלופין, לחצו וגררו את האצבע על פני המסך מימין לשמאל או משמאל לימין.</p>

אינטרנט סולרי*




<p>הפעלת הדפדפן וצפייה בתכנים</p>	<p>במכשיר ה- Omnia מובנה הדפדפן המתקדם: Opera. דפדפן זה מבטיח חווית גלישה עשירה המתאפשרת בזכות התמיכה שלו בתצוגת HTML של דפי האינטרנט. באפשרותכם לגלוש בצורה חופשית באינטרנט, לצפות בתכנים ולהוריד סרטים, קליפים, קבצי MP3, משחקים ומגוון אפליקציות נוספות למכשיר שברשותכם.</p>
<p>הפעלת הדפדפן וצפייה בתכנים</p>	<p>1. במסך היום, פתחו את סרגל ה- Widgets. 2. גררו את אל מסך היום ולחצו עליו. באפשרותכם לבצע את הפעולות הבאות: • לחצו על הלחצן בפניה הימנית התחתונה של המסך כדי להציג את סרגלי הכלים ושורת הכתובת. • לחצו עם האצבע על קישורים, לחצנים, תפריטים ושדות קלט טקסט כדי להפעיל אותם. • לצורך גלילת הדף לחצו על הדף והזיזו את האצבע בכיוון שבו אתם מעוניינים לגלוש. • לחיצה כפולה על המסך תגרום להגדלה או הקטנה של הדף הנוכחי.</p>
<p>הורדת קבצים</p>	<p>בעת הורדה של קובץ על-ידי לחיצה על קישור או שליחת סופס, תופיע האפשרות לפתוח או לשמור אותו. אם תבחרו לפתוח, הקובץ ישמר בתיקיה זמנית ויופעל לאחר השלמת ההורדה. אם תבחרו לשמור, תתבקשו לבחור מיקום הורדה (הקובץ יופיע לאחר מכן במנהל ההורדות של דפדפן Opera). באפשרותך לפתוח את מנהל ההורדות באמצעות Menu ← Transfer.</p>

הזנת טקסט

<p>הוראות כלליות לשימוש במקלדת עברית של אירון</p>	<p>העמידו את הסמן בשדה בו הינכם מעוניינים להזין טקסט. במידה והמקלדת לא נפתחה, לחצו על סמל HE (או EN) בתחתית מסך המגע. על מנת להקליד את התו התחתון, לחץ לחיצה קצרה על המקש הרצוי. על מנת להקליד את התו העליון, לחץ לחיצה ארוכה על המקש הרצוי. לשימושכם מקשים נוספים:</p>
	<p> מצב Shift. מצב Caps Lock. מצב מספרים וסימנים מיוחדים. מעבר בין שפות שונות. שינוי כיוון פסקה (כיוון כתיבה מימין לשמאל או להפך). הזנת רווח.</p>








הודעות טקסט, מולטימדיה ודואר אלקטרוני*

ניתן לשלוח ולקבל הודעות טקסט (SMS), הודעות מולטימדיה (MMS) והודעות דואר אלקטרוני מתיבה פרטית או משרת מייל ארגוני.







קריאת הודעות טקסט/מולטימדיה	<ol style="list-style-type: none"> 1. לחצו על תפריט התחל ← הודעות ← הודעות או לחצו על  ב- Widget מסך היום. 2. השתמשו בסרגל הגלילה כדי לדפדף להודעה הרצויה ולחצו עליה.
שליחת הודעת טקסט	<ol style="list-style-type: none"> 1. לחצו על תפריט מקש קיצור הדרך  בצידו הימני של המכשיר כדי לפתוח הודעה חדשה. 2. בשדה אל הקלידו מספר טלפון של הנמען או לחלופין לחצו על תפריט ← הוספת נמענים. 3. לחצו על גוף ההודעה והזינו תוכן. 4. שימו לב: אין להזין טקסט בשדה נושא. 5. לחצו על שלח.
שליחת הודעת מולטימדיה	<ol style="list-style-type: none"> 1. לחצו על תפריט מקש קיצור הדרך  בצידו הימני של המכשיר כדי לפתוח הודעה חדשה. 2. בשדה אל הקלידו מספר טלפון של הנמען או לחלופין לחצו על תפריט ← הוספת נמענים. 3. בשדה נושא באפשרותכם להזין את נושא ההודעה. 4. לחצו על גוף ההודעה והזינו תוכן. 5. להוספת תכנים להודעה לחצו על תפריט ← הוספה ובחרו את סוג התוכן שברצונכם להוסיף. 6. במידע והזנתם נושא או בחרת להוסיף תוכן להודעה, תופיע הודעה המבקשת מכם אישור להפוך את ההודעה להודעת מולטימדיה ← לחצו כן. לסיים לחצו שלח.
שליחת הודעת דואר אלקטרוני	<ol style="list-style-type: none"> 1. על מנת לשלוח הודעות דואר אלקטרוני, יש להגדיר פרופיל דואר אלקטרוני (פרטי או ארגוני). למידע נוסף, נא עיינו במדריך למשתמש. 2. לחצו על תפריט התחל ← הודעות. 3. בחרו את פרופיל הדואר הרצוי. 4. לחצו על תפריט ← חדש. 5. בשדה אל הקלידו כתובת דואר אלקטרוני של הנמען או לחלופין לחצו על תפריט ← הוספת נמען... 6. בשדה נושא באפשרותכם להזין את נושא ההודעה. 7. לחצו על גוף ההודעה והזינו תוכן. 8. להוספת קבצים להודעה לחצו על תפריט ← הוסף ובחרו את סוג הקובץ שברצונכם להוסיף. לסיים לחצו שלח.

נגן מוסיקה

הטלפון שלכם כולל נגן מוסיקה להשמעת שירים (MP3) שנשמרו בטלפון, והוא כולל אפשרויות מתקדמות לעריכת רשימות השמעה ומיון שירים על פי קטגוריות שונות.

הפעלת הנגן	<ol style="list-style-type: none"> 1. במסך היום, פתחו את סרגל ה- Widgets. 2. גררו את  אל מסך היום ולחצו עליו. 3. לחצו על  ובחרו רשימת השמעה או קטגוריה. 4. לחצו על הפריט שברצונכם לשמוע.
הוספת קבצים לרשימת השמעה של הנגן	<ol style="list-style-type: none"> 1. במסך היום, פתחו את סרגל ה- Widgets. 2. גררו את  אל מסך היום ולחצו עליו. 3. לחצו על  ובחרו באפשרות כל המוזיקה . 4. לחצו על תפריט ← פתיחת קובץ ונווטו אל התיקייה הרצויה. 5. סמנו כל שיר שברצונכם להוסיף ולחצו על תפריט הפעל. אם ברצונכם לבחור את כל השירים בתיקייה, לחצו על תפריט ← בחר הכל. 6. בסוף תהליך החיפוש לחצו על בוצע.
הצגת או הפעלת רשימת השמעה של הנגן	<ol style="list-style-type: none"> 1. במסך היום, פתחו את סרגל ה- Widgets. 2. גררו את  אל מסך היום ולחצו עליו. 3. לחצו על  ובחרו רשימת השמע או קטגוריה. 4. לחצו על הפריט שברצונכם לשמוע. 5. האפשרויות הבאות זמינות במסך הנגן במהלך השמעת קובץ: הפעלה/השהיית השמעה, מעבר לקובץ הבא או הקודם והגברה/הנמכה של עוצמת השמע.

אנשי קשר

שמירת מספר ושם בזיכרון	<ol style="list-style-type: none"> 1. במסך היום, לחצו על לחצן , הזינו את מספר הטלפון ולחצו על תפריט ← שמור באנשי קשר. 2. במסך היום לחצו על תפריט ראשי ← אנשי קשר ← חדש.
עיון ברשימת אנשי קשר	<ol style="list-style-type: none"> 1. במסך היום, לחצו על  ← הקלידו את אותיות שם איש הקשר (לחיצה אחת על כל מקש) ← סמנו את שם איש הקשר הנבחר. לחלופין, במסך היום לחצו על תפריט ראשי ← אנשי קשר. לחצו על לחצני הגלילה על-מנת לגלול אל השם המבוקש. לחיפוש שם ברשימה הזינו בשדה חיפוש שבראש המסך, את האותיות הראשונות של השם. במקרה הצורך, גררו את האצבע על המסך על-מנת לגלול אל השם המבוקש. 2. לחיג שיחת טלפון לרשומה שנבחרה, לחצו על . לחיג שיחת וידאו לרשומה שנבחרה, לחצו על תפריט ← שיחת וידאו. לשליחת הודעה לרשומה שנבחרה, לחצו על תפריט ← שליחת הודעת טקסט.
הגדרת המקשים 99-2 לחיג מהיר	<ol style="list-style-type: none"> 1. במסך היום, לחצו על . 2. לחצו על תפריט ← חיג מהיר ← תפריט ← חדש. 3. בחרו את הרשומה עבורה ברצונכם להקצות חיג מהיר, ובשדה מיקום בחרו את המספר עבור החיג המהיר. 4. לחיג מהיר של ספרות 2-9: במסך היום, לחצו על , ובחייגן לחצו לחיצה ארוכה על הספרה הרצויה. 5. לחיג מהיר של ספרות 10-99: במסך היום, לחצו על , ובחייגן לחצו לחיצה קצרה על הספרה הראשונה ולאחר מכן לחצו לחיצה ארוכה על הספרה השנייה.

הצגת מידע על הודעות חדשות ושיחות שלא נענו

שימוש ב- Widget אירועים	<p>ה- Widget אירועים מציג מידע על הודעות חדשות (כולל הודעות שלא נקראו) ועל שיחות שלא נענו.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. במסך היום, פתחו את סרגל ה- Widgets. 2. גררו את  אל מסך היום. 3. לחצו על חץ ימינה או חץ שמאלה כדי לעבור בין הודעות על שיחות שלא נענו, הודעות SMS או הודעות דואר (תיבה פרטית ו/או ארגונית). 4. לחצו על חץ למטה או חץ למעלה כדי לדפדפן בין הרשומות. 5. לחצו על הפריט המבוקש, במידה ואתם מעוניינים לצפות בהודעה או בפרטי שיחה שלא נענתה.
-------------------------	---

מנהל אלחוטי - תקשורת Bluetooth



מכשיר הטלפון שלכם מצויד בטכנולוגיית Bluetooth, המאפשרת יצירת תקשורת אלחוטית בינו לבין התקני Bluetooth אחרים לצורך האזנה סטריאופונית לקבצים, העברת תכנים או שימוש בהתקני שמע כמו דיבורית לרכב ואוזניות.

הפעלת התקשורת	<ol style="list-style-type: none"> 1. במסך היום, פתחו את סרגל ה- Widgets. 2. גררו את  אל מסך היום. 3. להפעלת Bluetooth, לחצו על Bluetooth כבוי. 4. על מנת לאפשר להתקנים אחרים למצוא את הטלפון שלכם, לחצו על  מימין ללחצן Bluetooth כבוי/פועל. 5. עברו לכרטיסיה מצב ולחצו על תיבת הסימון הפוך מכשיר זה לגלוי למכשירים אחרים ולחצו OK.
צימוד הטלפון לאוזניית לרכב או דיבורית לרכב	<ol style="list-style-type: none"> 1. במסך היום, פתחו את סרגל ה- Widgets. 2. גררו את  אל מסך היום. 3. להפעלת Bluetooth, לחצו על Bluetooth כבוי. 4. בכרטיסיה מכשירים, לחצו על הוספת מכשיר חדש... 5. תוצג רשימה של כל התקני ה- Bluetooth שנמצאו. סמנו את ההתקן המבוקש ולחצו על תפריט הבא. במידה והצימוד נעשה להתקן אחר מאוזנייה, יתכן ויהיה צורך להזין קוד זיהוי. 6. לסיים לחצו על בוצע.

מנהל אלחוטי - תקשורת Wi-Fi

שימוש במנהל האלחוטי	<ol style="list-style-type: none"> 1. במסך היום, פתחו את סרגל ה- Widgets. 2. גררו את  אל מסך היום. 3. להפעלת ה- Wi-Fi לחצו על לחצן Wi-Fi כבוי. 4. לאחר שימצאו רשתות אלחוטיות, המכשיר יציג במסך היום חלונית עם רשימת הרשתות הזמינות. 5. בחרו את הרשת הרצויה ולחצו על אישור. 6. תופיע חלונית חדשה. סמנו את סוג החיבור: אינטרנט או עבודה ולאחר מכן לחצו על התחבר. 7. במידה והרשת האלחוטית דורשת מפתח לחיבור המכשיר, תופיע חלונית נוספת. הזינו מפתח בשדה מפתח ולחצו על התחבר.
---------------------	---

פעולות נוספות

כיוון השעה ו/או תאריך	<ol style="list-style-type: none"> 1. לחצו על תפריט התחל ← הגדרות ← מערכת ← שעון והתראות. 2. בכרטיסיה שעה, שנו את ההגדרות בשדות הרצויים ולחצו על OK.
לחצן אתחול	<p>לביצוע אתחול (Soft Reset) למכשיר, לחצו בעזרת העט האלקטרוני על לחצן האתחול הנמצא בחלק העליון של המכשיר משמאל לכפתור ההדלקה והכיבוי.</p>
שינוי סגנון צלצול	<ol style="list-style-type: none"> 1. לחצו על התחל ← תוכניות ← סייר הקבצים. 2. נווטו אל התיקייה שבה שמור הקובץ אותו ברצונכם להגדיר כצלצול. 3. לחצו לחיצה ארוכה על הקובץ ובחרו באפשרות הגדר צלצול מהתפריט הנפתח.
הגדרת עכבר אופטי/משטח עקיבה	<p>משטח העקיבה של המכשיר  הממוקם בתחתית המכשיר, יכול לשמש כעכבר אופטי או כמקש ניווט ארבע-כיווני. לביצוע שינויים בהגדרת משטח העקיבה:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. לחצו על תפריט התחל ← הגדרות ← מערכת ← עכבר אצבע. 2. סמנו את האפשרות הרצויה ולחצו על OK.
מנהל המשימות	<p>ניתן לשלוט על התוכניות הפועלות במכשיר על ידי תוכנת מנהל המשימות. להפעלת מנהל המשימות, לחצו לחיצה ארוכה על מקש ההודעות  בצידו הימני של המכשיר.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. באפשרותכם לבצע את הפעולות הבאות: <ul style="list-style-type: none"> • מעבר לתוכנית אחרת: סמנו את התוכנית הרצויה ולחצו על תפריט ← עבור אל. • סגירת תוכנית: סמנו את התוכנית הרצויה ולחצו על סיים משימה. • סגירת כל התוכניות: לחצו על תפריט ← סיים את כל המשימות.

* בכפוף לתנאי השירות ולזמינותם. חלק מהשירותים כרוך בתשלום.